



Voorbeeld beeldschermhouden



Voorbeeld beeldschermhouden

Standaard BVPS 850-...

De basis voor allen, die waarde hechten aan een groot, helder videobeeld tegen een gunstige prijs.

www.siedle.nl/panelen

Comfort BVPC 850-...

De volgende stap voor veeleisenden met touchscreen en groter aantal functies.

www.siedle.nl/panelen

Bus video paneel

Standaard

Comfort

Bus video paneel	Standaard	Comfort
Systeemkenmerken		
Uitvoering	Video handsfree spraakstation	Video handsfree spraakstation
Systeem	In-Home bus	In-Home bus
Display		
Grootte	17,8 cm	17,8 cm
Formaat	15:9	15:9
Resolutie	800 x 480 pixels	800 x 480 pixels

Audio functies	Standaard	Comfort
Belvolumeregeling	•	•
Oproeponderscheid voor deuroproepen	•	•
Oproeponderscheid voor etage-oproep	•	•
Oproeponderscheid voor interne oproep	•	•
Oproeponderscheid voor groepsoproepen	•	•
Beltonen	11	11
Beltoonuitschakeling	aan/uit	aan/uit/tijdgestuurd
Gespreksvolumeregeling	•	•
Luidspreker	2-luidspreker-techniek ¹	2-luidspreker-techniek ¹
Microfoon gevoeligheidsregeling ²	•	•
Microfoonblokkering ³	-	•
Meeluisterbeveiliging ⁴	•	•

Bus video paneel

Standaard

Comfort

Videofuncties	Standaard	Comfort
Weergavemodi standaard	•	•
Weergavemodi standaard met navigatieregels	-	•
Weergavemodi volledig beeld	•	•
Beeldgeheugen	max. 50 afbeeldingen	> 2000 afbeeldingen
Externe geheugenkaart	-	• meegeleverd
Automatische beeldopslag	•	•
Beeldenreeks per deuroproep	-	max. 6 afbeeldingen
Handmatige beeldopname	-	•
Opnamevertraging instelbaar	•	•
Camerascan ⁵	-	•
Handmatige camera aanschakeling ⁶	•	•
Helderheidsinstelling	•	•
Kleurinstelling	•	•
Meekijkbeveiliging ⁷	•	•

Intercom functies	Standaard	Comfort
Deurautomatiek	aan/uit	aan/uit/tijdgestuurd
Interne oproep	max. 6	max. 15
Groepsoproep	-	•
Oproepdoorverbinding	-	•
Verzameldoorverbinden	-	•
Automatische gespreksaanneem	-	•

Systeemfuncties	Standaard	Comfort
Licht	•	•
Deuropener	•	•
Deurkeuze direct	max. 6	max. 15
Deurkeuze laatste deur	•	•
Schakel- en stuurfuncties	max. 8 (met BSE/BSM)	max. 15 (met BSE/BSM)
Meldingsweergave	-	max. 15 (met BEM/BSE)
Intern relais (voor draadloze gong, signaalgever)	•	•
Individuele datum-/tijdformaten	•	•
Kortstondig deactiveren van de touchfunctie (voor displayreiniging)	-	•
Stand-by gebruik	•	•
Terugzetten naar fabrieksinstellingen	•	•
Taalselectie	10-talig ⁸	10-talig ⁸

Bus video paneel

Standaard

Comfort

Bediening	Standaard	Comfort
Touchscreen	-	•
Deuropener-toets	•	•
Spreektoets	•	•
Licht-toets	•	-
Beltoon uitschakeltoets	•	-
monitor-toets	•	-
5-wegs kruistoets	•	-
Toetsen dubbel in te delen	•	-

Weergaven	Standaard	Comfort
Optische oproepsignalering	•	•
Statusweergave „beltoonuitschakeling“	•	•
Statusweergave „gemiste deuproep“	-	•
Statusweergave „oproepomleiding“	-	•
Statusweergave „automatische gespreksaanne“	-	•
Statusweergave „deurautomatiek“	•	•
Benoeming deuren	-	•
Benoeming intern toestel	-	•
Weergave bellend toestel	-	•
Benoeming schakelcommando's	-	•
Statusweergave „meldingen“	-	•

Behuizing en montage	Standaard	Comfort
Behuizing	Kunststof wit of zwart	
Paneel	Siedle Individual/Manufaktur www.siedle.nl/individual	
Montage	Opbouw Tafel (met accessoires)	
Afmetingen (mm) B x H x D	202 x 202 x 30	
Extra voeding	LNG (verzorgt tot maximaal 3 panelen)	

Programmering	Standaard	Comfort
Plug+Play	•	•
Handmatige programmering	•	•
PC-programmering	•	•

Legenda	
•	Serie-uitvoering
-	niet beschikbaar
1	Twee hoogwaardige luidsprekers zorgen ondanks het beperkte behuizingsvolume voor een uitstekende geluidskwaliteit. Gebruikelijk is de inbouw van slechts een luidspreker met daaruit voortvloeiende vermindering van de kwaliteit.
2	De microfoongevoeligheid kan aan de individuele spreekwijze en de afstand tot het apparaat worden aangepast.
3	De mute-schakeling van de microfoon onderdrukt tijdens een actieve verbinding die overdracht van geluiden uit het huis naar de deur. Zo kunnen bijvoorbeeld discreet gesprekken worden gevoerd.
4	De meeluisterbeveiliging verhindert, dat andere spraakposities in het systeem op de actieve verbinding kunnen inschakelen en meeluisteren.
5	Alle in het systeem beschikbare camera's worden in een vastgelegde volgorde cyclisch aangestuurd (tot maximaal 8 camera's).
6	De camera's kunnen op ieder moment handmatig worden geactiveerd, zonder inkomende deurop-roep en zonder audioverbinding.
7	De meekijkbeveiliging verhindert, dat andere spraakposities in het systeem het camerabeeld ontvangen. Alleen het actieve toestel kan het beeld zien.
8	DE, EN, FR, IT, NL, ES, DK, SE, PL, RU

België
Siedle Belux NV
Antwerpsestraat 20
2840 Reet
Tel. +32 3 8805600
Fax +32 3 8805609
www.siedle.be
info@siedle.be

Nederland
Siedle Nederland B.V.
Atoomweg 474
3542 AB Utrecht
Tel. +31 30 2330500
Fax +31 30 2330509
www.siedle.nl
info@siedle.nl

Amtsgericht Freiburg
Registergericht HRA 610683
Persoonlijk aansprakelijk:
Gesellschaft für Sicherheitssysteme mbH
Siedle Geschäftsführungs-GmbH
Amtsgericht Freiburg
Registergericht HRB 706216
Bedrijfsleider Horst Siedle
Bedrijfsleidster Gabriele Siedle